

Betjeningsvejledning til igangsætning/køb af maskiner i vaskeriet.

Vaskeriet (Fritegl) E/F Frimestervej 7-13 - Teglbrændervej 6-8. 2400 København NV
November 2014

Vaskemaskiner



Det ønskede vaskeprogram vælges (eks. 20°, 40°, 60°, 95° + eventuelt tilvalg (forvask/Express vask m.v.) vælges via skærmen på betalingssystemet.

Vælg den ønskede vaskemaskine via let tryk på ikonet på skærmen og følg vejledningen – Der skal vælges, godkendes og afsluttes for hver enkel maskine.

OBS! Det valgte vises med grøn bjælke og flueben ✓

1. Vaskemaskiner

- Læg tøjet i vaskemaskinen
- Luk lågen

2. Betalingspanel (køb af maskine)

- Indlæs **vaskebrik** i panel
- Vælg maskine, nr. 1, 2, 3,
- Vælg vaskeprogram (eks. 20°, 40°, 60°, 95° + eventuelt tilvalg (forvask/Expres vask)
- Vælg (eller fravælg) vaske- og skyllemiddel
- Tryk godkend (eller annuller), maskinen starter nu automatisk
- Beløb opkræves via fællesudgifter

OBS!

Hvis De har glemt at lukke lågen inden de godkendte på panelet skal De trykke på startknappen på vaskemaskine for at starte maskinen

- **Priser:**

Vask kr. 15.00 inkl. vaske- og skyllemidler

Valg af vaskeprogram via betalingspanel

Det ønskede vaskeprogram (eks. 20°, 40°, 60°, 95° + eventuelt tilvalg (forvask, Ekspres vask m.v.) vælges via skærmen på betalingssystemet.

Vælg den ønskede vaskemaskine via let tryk på ikonet på skærmen og følg vejledningen – Der skal vælges, godkendes og afsluttes for hver enkel maskine.

OBS! Det valgte vises med **grøn bjælke** og flueben ✓

NB! "Kun" priseksempel

1. Vælg program

PROGRAMVALG

20°C VASK

40°C VASK ✓

60°C VASK

95°C VASK

SPECIAL programmer

Vaskepris : 12.00 Kr.

Programlængde : 53 min.

Tilgængelig tid : >120 min.

2. Ønskes tilvalg

FORVASK

SKÅNEVASK

EKSPRESSVASK

DISINFEKTION



GODKEND

ANNULLER

- Såfremt De ønsker at ændre centrifugeringshastigheden, nedsætte vasketemperaturen skal dette foretages på vaskemaskinen efter maskinen er startet ("knap" nr. 7 og 8)

OBS!

Hvis De har glemt at lukke lågen på vaskemaskinen, inden De godkendte købet på betalingspanelet, skal De efter lågen er lukket, trykke på startknappen på vaskemaskinen for at starte maskinen

Hvis De har glemt en "rød sok" efter maskinen er startet, tryk/hold nøgleknap (knap nr. 14) inde, maskinen stopper. Åbn låge, tag tøj ud, luk låge, tryk start igen. Maskinen forsætter

Valg af automatisk sæbedosering via betalingspanel

De ønskede vaske- og skyllemidler og besmudsningsgrad vælges (eller fravælges) via skærmen på betalingssystemet.

Vælg den ønskede vaskemaskine via let tryk på ikonet på skærmen og følg vejledningen – Der skal vælges, godkendes og afsluttes for hver enkel maskine.

OBS! Det valgte vises med grøn bjælke og flueben ✓

NB! "Kun" priseksempel

1. Vælg sæbe type

SÆBEVALG

Hvidvask ✓

Colorvask

Uld / Finvask

Ingen sæbe

Vaske pris : 12,00 Kr.

Sæbe pris : 3,00 Kr.

Total pris : 15,00 Kr.

2. Vælg besmudsnings grad

Snævset tøj ✓

Middel snævset tøj

Let snævset tøj

3. Ønskes skyllemiddel

Skyllemiddel



GODKEND ✓

ANNULLER ✗

Neutral® professionelle vaskemidler svanemærket - uden parfume og farve

Neutral® Astma- og Allergi venligt Svanemærket flydende vaskemiddel uden parfume og farvestoffer. Godkendt efter Nordiske Miljømærke ordning, Svanen samt deklareret i samarbejde med astma- og allergiforbundet.

Hvid vask:

Til koge- og hvidt tøj, der tåler blegemiddel.

Color vask:

Til kulørt tøj. **Indeholder ikke blegemiddel.**

Uld- og finvask:

Til uld, hånd- og finvask. Tilsat glycerin for at blødgøre tøj fibre, uden enzymer, blegemiddel samt parfume og farve.

Ingen sæbe:

Ved brug af egne vaskemidler.

Ved brug af eget vaskemiddel skal benyttes vaskebold

Skyllemiddel:

Skyllemiddel **fravælges**

Tørretumbler

1. Betalingspanel (køb af maskine)

- Indlæs **vaskebrik** i panel
- Vælg tørretumbler
- 1 tryk = 7 min., ønskes mere tid, 2 tryk = 14 min., 3 tryk = 21 min. osv. (Dog max. 8 perioder á gangen = 63 minutter)
- Tryk godkend (eller annuller), maskinen er nu klar til brug
- Beløb opkræves via fællesudgifter

2. Tørretumbler

- Læg tøjet i tørretumbleren
 - Luk lågen
 - Vælg tørreprogram (**Der er kun lys i display når der er betalt**)
 - Tryk start
-
- **Ønskes der efterfølgende mere tørretid, indlæses vaskebrik på ny og ovenstående gentages.**
-
- **Priser:**
Tørretumbler kr. 1,00 pr. periode á 7 minutter

Vejledning til reservation af vasketur via betalingspanel i vaskeri og internet.

- Der er 7 vaske ture á 2 timer pr. dag á 1 vaskemaskine som kan reserveres. Reservation af vasketur = Hver vaskemaskine reserveres for sig.
- Der kan reserveres max. 2 vasketur (vaskemaskiner) pr. gang via panel i vaskeri eller via internettet. (Eks. 2 på én gang eller 1 til i dag/morgen og 1 maskine til næste uge... o.s.v.)
- Tørretumbler kan ikke reserveres, men er forbeholdt dem, der har vasketur.
- Vasketuren skal påbegyndes inden 15 min fra start - ellers mistes vasketuren. Dette for at give mulighed for chancevask.
- Vasketur vil være spærret til den der har reserveret 15 min. inde i turen samt 15 min. efter maskinen er stoppet. Dette for at give mulighed for chancevask.

OBS! Der kan ikke startes et vaskeprogram som går ind i næste vasketur, såfremt den næste tur er reserveret. Dette gælder også før lukketid.

For reservation af vasketur via panel i vaskeri:

1. Indlæs **vaskebrik** i panel.
2. Tryk på reservations ikonet nederst til venstre på skærmen. (dagen i dag kommer frem)
3. Tryk på kalender ikonet i midten foroven (og kalenderen kommer frem), tryk på den ønskede dato eller blad til næste måned på piltasten ved siden af kalender ikonet.
4. Tryk på ønsket vasketur/tid.
5. Tryk på godkend (eller annuller).



Den reserverede vasketur ligger nu under ikonet "mine reservationer" hvor den kan ses, hvis man har glemt, hvornår man har reserveret tid. Her kan man også annullere den reserverede vasketur. Dette gøres ved at markere (trykke på) vasketuren og tryk annuller.

For reservation af vasketur via internet:

OBS! For at kunne reservere via internettet skal du først aktivere din vasketag på panelet i vaskeriet og vælge "MIN KONTO" (ikon øverst til venstre på skærmen). Derefter kan du reservere via internettet.

1. Gå ind på www.saniva.dk
2. Vælg VASKETUR (knap/faneblad).
3. Side kommer frem med valg af vaskeri.
4. Vælg vaskeri (**Fritegl**) og vælg derefter login i brugermenuen til venstre.
5. Skriv brugernavn: Lejemåls nr. og password: Første gang du logger ind er dit password = 1234. Efterfølgende bliver du bedt om at skifte til egen valgte kode.
6. Derefter er du "logget in" (husk at logge af når du er færdig).
7. Derefter kan du i brugermenuen til venstre vælge reservation, mine køb, priser og status (er vaskeriet ledigt lige nu), åbningstider m.v.
8. Vælg Reservation og du kommer ind på panelet hvor du vælger reservations ikonet nederst til venstre på skærmen. (dagen i dag kommer frem)
9. Tryk på kalender ikonet i midten foroven (og kalenderen kommer frem), tryk på den ønskede dato eller blad til næste måned på piltasten ved siden af kalender ikonet
10. Tryk på ønsket vasketur/tid.
11. Tryk på godkend (eller annuller).

Den reserverede vasketur ligger nu under ikonet "mine reservationer" hvor den kan ses, hvis man har "glemt hvornår man har reserveret tid, her kan man også annullere den reserverede vasketur, dette gøres ved at markere (trykke på) vasketuren og tryk annuller.

- Vaskerimaskiner
- Betalingssystemer
- Aut. sæbedosering
- Vaskemidler
- Rengøringsmidler
- Erhvervsrengøring

Vaskeriet må benyttes i tidsrummet kl. 07⁰⁰ - kl. 22⁰⁰

Vasketider:

1. tur	07 ⁰⁰ - 09 ⁰⁰
2. tur	09 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰
3. tur	11 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰
4. tur	13 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰
5. tur	15 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
6. tur	17 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰
7. tur	19 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰

OBS! Der kan ikke startes et vaskeprogram som går ind i næste vasketur, såfremt den næste tur er reserveret. Dette gælder også før lukketid.

Vaskemaskiner:

Vaskemaskiner reserveres hver for sig.

Tørretumbler:

Tørretumbler kan/skal ikke reserveres, men er forbeholdt de der har vasketur.

Må benyttes indtil 30 minutter efter vasketur slut

Vigtige informationer:

- **Vask i gang senest 15. minutter efter vasketur start:**

Vaskemaskinerne/turen skal være igangsat senest 15. minutter efter vaske tidens begyndelse ellers bortfalder reservationen automatisk i systemet og vaske turen er derved annulleret og en anden bruger må overtage turen.

- **Ved reservation er vasketur er "spærret" i 15 minutter**

Vaskemaskinerne/turen vil være spærret i 15 min. efter maskinen er stoppet til den, der har reserveret. Dette for at give mulighed for chancevask.

- **Der kan IKKE startes en vask som går ind i næste vasketur:**

Der kan ikke startes et vaskeprogram som går ind i næste vasketur, såfremt den næste tur er reserveret. Dette gælder også før lukketid.

- **Åbningstider - Betalingspanel:**

Betalingspanel vil være åbent fra kl. 07.00 til kl. 22.00
Tørretumbler kan igangsættes senest kl. 21.30

- **Fejlmelding via panel:**

1. Tryk på Fejlmelding ikonet øverst til venstre på skærmen.
2. Vælg maskintype som ønskes at fejlmelde.
3. Vælg fejl type og maskine nr.
4. Indlæs vasketag i panel.

- **Priser:**

Vaskemaskiner	kr. 15,00 inkl. vaskemidler
Tørretumbler	kr. 1,00 pr. 7 minutter

- **Regler for brug af vaskeriet:**

Vi gør opmærksom på at;

- Al vask og tørring foregår på eget ansvar
- Det er forbudt at farve tøj og benytte klorin mv. i vaskeriets maskiner

Vigtige informationer (forsat):

- Vejledning til at se glemte password til "min konto" på internettet:

Følgende gøres:

1. I vaskeriet - Indlæs **vaskebrik** i panel
2. Vælg "**MIN KONTO**" – Ikon øverst i venstre hjørne af skærmen
3. Rubrik kommer frem hvor der står flg.;

Mdr. forbrug Kr.
Kort id: Lejligheds nr.: Beboer nr.: Kort/tag nr.:
Internet login: Brugernavn: Password:

4. **Password:** Her kan det password aflæses, som du har valgt

- Vejledning til oprettelse af sms besked til mobil telefon via internettet

1. Gå ind på www.saniva.dk
2. Vælg VASKETUR (knap/faneblad).
3. Side kommer frem med valg af vaskeri.
4. Vælg vaskeri (**E/F Frimestervej 7-13 / Teglbændervej 6-8**) og vælg derefter login i brugermenuen til venstre.
5. Skriv brugernavn: Lejemåls nr. (står på vaskebrik) og Password: Første gang du logger ind er password = 1234. Efterfølgende bliver du bedt om at skifte til egen valgte kode.
6. Derefter er du "logget in" (husk at logge af når du er færdig).
7. Herefter kan du i MIN BRUGERKONTO indtaste mobil tlf. nr. til sms tjeneste og vælge om der ønskes besked ved endt vask og/eller besked om vasketur ½ time før tur start.
8. Tryk opdater (eller fortryd).

- Vaskerimaskiner
- Betalingssystemer
- Aut. sæbedosering
- Vaskemidler
- Rengøringsmidler
- Erhvervsrensning

• **EasyLaundry mobil app til Smartphones**

Med vores mobil App til Android, Windows og iPhone er reservation af vasketur kun 2 klik væk!

Brugere kan bestille vasketur, hold øje med dit forbrug eller se om vaskeriet er ledig m.m.



Følgende gøres:

EasyLaundry app'en kan hentes på Google Play, Windows Store og App Store - den er gratis.

Der er link til app'en på vaskeriets egen forside på www.saniva.dk/vasketur.

Det smarte ved app'en er at den automatisk logger brugeren på hver gang den åbnes. Derved ligger en reservation af vasketur kun et par klik væk.

Når EasyLaundry benyttes førstegang skal der udfyldes et APP id, samt det brugernavn og password man benytter til det alm. Internet login.

APP ID kan ses under "Min konto" når man logget ind på via den alm. Pc Internet brugerflade.

Vær opmærksom på at hvis password ændres på et tidspunkt, så skal det naturligvis efterfølgende også ændres i app'en. Man kan, ligesom på den almindelige og mobil brugerfladerne vælge imellem dansk og engelsk sprog.

Klik på "OK" knappen når id og brugernavn/password er udfyldt, så vises menuen. I menuen findes der de fleste funktioner der er i den alm. brugerflade.

